ASUS Tablet

Panduan Pengguna Elektronik

ID9028

Juli 2014
Edisi Pertama

Daftar isi

Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini 9
Perawatan dan keselamatan 10
Panduan 10
Pembuangan yang tepat 11

1 Menyiapkan Tablet ASUS

Komponen dan fitur 14
Memasang kartu memori 15
Mengisi Daya Tablet ASUS Anda 19
Menghidupkan dan mematikan Tablet ASUS Anda 22
Menggunakan Dudukan Portabel ASUS opsional 25

2 Rumahku Istanaku

Fitur Layar Awal Tablet ASUS 34
Layar awal 34
Mengelola layar awal 36
Pengaturan cepat 40
Pengaturan keyboard ASUS 44
Pencarian Dengan Suara 45
Layar Penguncian 48
Menyambungkan Tablet ASUS ke komputer 49
Menyambungkan ke notebook 49
Menyambungkan dengan PC desktop 50

3 Kontak

Mengelola kontak 52
Menambah kontak 52
Mengimpor kontak 53
Mengekspor kontak 54

4 Tetap terhubung dengan Omlet Chat

Omlet Chat 56
Mendaftar ke Omlet Chat 56

5 Mengakses email

Email 62
Mengkonfigurasi account email 62
Menambah account email 63
Gmail 64
Mengkonfigurasi account Gmail 64

6 Mengambil foto

Menjalankan aplikasi Kamera 68
Dari layar penguncian 68
Dari layar awal 68
Dari layar Semua Aplikasi 68
Menggunakan tombol volume 68
Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya 69
Tutorial 69
Lokasi Foto 69
Layar awal Kamera 70
Pengaturan foto 71
Pengaturan video 73
Fitur kamera lanjutan 74
Waktu Mundur Cepat 74
HDR 75
Panorama 75
Malam 76

Selfie 77
Miniatur 78
Hapus pintar 79
Semua Tersenyum 79
Mempercantik 80
Animasi GIF 80
Jeda waktu 81
Party Link (Hubungan Kelompok) 82
Berbagi foto 82
Menerima foto 84

7 Galeri

Menggunakan Galeri 86
Layar utama 86
Melihat file dari lokasi sumber lainnya 87
Berbagi file dari galeri 88
Menghapus file dari galeri 88
Mengedit foto 89
Memperbesar/memperkecil tampilan gambar kecil atau foto 89

8 Bekerja dan bermain

Supernote 92
Membuat buku catatan 94
Berbagi buku catatan di Cloud 94
Berbagi catatan ke Cloud 94
Kalender 96
Membuat acara dari Tablet ASUS 96
Menambahkan account ke Kalender 96
Membuat acara dari account Anda 97

What's Next (Acara Berikutnya) **98**
Do It Later (Lakukan Nanti) **99**
Mengakses atau membuat tugas agenda 99
Cuaca **100**
Layar awal Cuaca 101
Jam **102**
Membuka Jam 102
Jam Dunia 103
Jam alarm 104
Stopwatch 105
Timer 106
Manajer File **108**
Mengakses penyimpanan internal 108
Mengakses perangkat penyimpanan eksternal 109
Mengakses Penyimpanan Cloud 110

9 Internet

Browser **112**
Mengaktifkan Browser dari layar kunci 112
Mengaktifkan Browser dari layar awal 112
Berbagi halaman 112

10 Hiburan

Menggunakan headset **114**
Menyambungkan konektor audio 114
AudioWizard (Wizard Audio) **115**
Menggunakan Wizard Audio 115
Jalankan Permainan **116**
Menggunakan Jalankan Permainan 116

Musik **118**
Membuka Musik 118
Memutar lagu dari perangkat 118
Memutar lagu dari kartu SD 118
Memutar musik di Cloud 119
Perekam suara **120**
Mengaktifkan Perekam Suara 120
Layar awal Perekam Suara 120

11 Memelihara Zen

Memperbarui perangkat **122**
Memperbarui sistem 122
Penyimpanan **122**
Pencadangan dan pengaturan ulang **123**
Mengamankan Tablet ASUS **124**
Mengaktifkan layar 124

12 Menyambungkan Zen

Wi-Fi **134**
Mengaktifkan Wi-Fi 134
Menyambung ke jaringan Wi-Fi 134
Menonaktifkan Wi-Fi 135
Bluetooth® **135**
Mengaktifkan Bluetooth® 135
Memasangkan Tablet ASUS ke perangkat Bluetooth® 136
Membatalkan pasangan Tablet ASUS dengani perangkat Bluetooth® 136
PlayTo **137**

Cloud **138**
ASUS WebStorage 138

13 Aplikasi

Beralih aplikasi **140**
Mengunci aplikasi **140**
Men-download aplikasi **141**

14 Fitur Zen lainnya

Penghemat daya **144**
Mengkonfigurasi Penghemat Daya 144
Menyesuaikan Penghemat Daya 145
ASUS Splendid **146**

Lampiran

Pemberitahuan **148**

Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, pesan akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini mengandung informasi vital yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas.

CATATAN: Pesan ini mengandung informasi tambahan dan tips yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

PERHATIAN! Pesan ini mengandung informasi penting yang harus diikuti untuk menjaga Anda tetap aman saat menjalankan tugas tertentu dan mencegah kerusakan data dan komponen Tablet ASUS Anda.

Perawatan dan keselamatan

Panduan

Utamakan keselamatan di jalan. Kami sangat menyarankan untuk tidak menggunakan perangkat saat mengemudi atau mengoperasikan kendaraan jenis apapun.

Perangkat ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 5°C (41°F) hingga 35°C (95°F).

Matikan perangkat di area yang melarang penggunaan perangkat bergerak. Selalu patuhi aturan dan peraturan yang berlaku bila berada di area terlarang, misalnya, di dalam pesawat terbang, bioskop, rumah sakit atau di dekat peralatan medis, di dekat gas atau bahan bakar, lokasi pembangunan, lokasi peledakan, serta area lainnya.

Gunakan hanya adaptor AC dan kabel yang disetujui oleh ASUS untuk digunakan dengan perangkat ini. Lihat label arus di bagian bawah perangkat dan pastikan adaptor daya Anda sesuai dengan nilai ini.

Jangan gunakan kabel daya, aksesori, dan periferal yang rusak lainnya dengan perangkat.

Jaga perangkat tetap kering. Jangan gunakan atau simpan perangkat dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air.

Anda dapat menempatkan perangkat melalui mesin x-ray (seperti yang digunakan pada ban berjalan untuk keamanan bandara), namun jauhkan perangkat dari detektor dan tongkat magnet.

Layar perangkat terbuat dari kaca. Jika kaca pecah, hentikan penggunaan perangkat dan jangan sentuh bagian kaca yang pecah. Segera kirim perangkat untuk diperbaiki oleh teknisi servis resmi ASUS.

Jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran.

Lepas sambungan daya AC sebelum membersihkan perangkat. Hanya gunakan spons bersih atau kain kanebo saat membersihkan layar perangkat.

Kirim perangkat untuk diperbaiki hanya oleh teknisi servis resmi ASUS.

Pembuangan yang tepat

Jangan buang Tablet ASUS bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.

Jangan buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.

Bab

Menyiapkan Tablet ASUS

Komponen dan fitur

Palajari dan aktifkan perangkat dalam sekejap.



PENTING! Jaga perangkat agar tetap kering, terutama bidang layar sentuh. Air atau cairan lainnya dapat menyebabkan kerusakan fungsi layar sentuh.

Memasang kartu memori

Tablet ASUS Anda mendukung kartu microSD™, microSDHC™, dan microSDXC™ dengan kapasitas hingga 64 GB.

CATATAN: Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan Tablet ASUS. Pastikan Anda hanya menggunakan kartu memori yang kompatibel untuk mencegah kehilangan data, kerusakan pada perangkat atau kartu memori, maupun keduanya.

PERHATIAN! Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.

Untuk memasang kartu memori:

1. Sejajarkan perangakat seperti yang ditampilkan.

2. Sejajarkan kartu memori dengan bidang kontak logamnya mengahadap ke atas, lalu masukkan kartu memori ke slotnya.

3. Dorong kartu memori ke dalam slot hingga terpasang dengan benar pada tempatnya.



CATATAN: Setelah menginstal kartu memori yang diformat, Anda dapat mengakses konten dari **File Manager (Manajer File) > MicroSD**.

Mengeluarkan kartu memori

PERHATIAN!

- Hati-hati saat menangani kartu memori. ASUS tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan apapun yang ditimbulkan pada kartu memori.
- Keluarkan kartu memori dengan benar untuk mengeluarkannya dengan aman dari perangkat. Untuk mengeluarkan kartu memori, buka **Awal** > **Semua Aplikasi** > **Setelan** > **Penyimpanan** > **Lepas penyimpanan eksternal**.

Untuk mengeluarkan kartu memori:

1. Sejajarkan perangakat seperti yang ditampilkan.

2. Tekan kartu memori untuk mengeluarkan.

3. Tarik kartu memori.

Mengisi Daya Tablet ASUS Anda

Daya Tablet ASUS Anda terisi sebagian, namun Anda harus mengisi daya baterai hingga penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Baca informasi penting dan peringatan berikut sebelum mengisi daya perangkat.

PENTING:

- Gunakan hanya adaptor daya AC dan kabel micro-USB yang disertakan untuk mengisi daya Tablet ASUS. Menggunakan adaptor daya AC dan kabel lain dapat merusak perangkat.
- Lepaskan lapisan pelindung pada adaptor daya AC dan kabel micro-USB sebelum menggunakannya dengan perangkat.
- Pastikan untuk memasang adaptor daya AC ke stopkontak yang kompatibel. Anda dapat memasang adaptor daya AC ke stopkontak 100~240 V manapun yang kompatibel.
- Tegangan output adaptor daya AC untuk perangkat ini adalah DC 5,2 V, 1,35 A.
- Bila Anda menggunakan Tablet ASUS sewaktu terpasang ke stopkontak, maka stopkontak harus berada di dekat perangkat dan mudah dijangkau.
- Untuk menghemat listrik, lepaskan adaptor daya AC dari stopkontak bila tidak digunakan.
- Jangan letakkan benda berat di atas Tablet ASUS.

PERHATIAN!

- Saat diisi daya, Tablet ASUS dapat menjadi panas. Hal ini normal, namun, jika perangkat Anda menjadi sangat panas, lepaskan sambungan kabel micro-USB dari perangkat, lalu kirim perangkat (termasuk adaptor daya AC dan kabel) ke teknisi servis resmi ASUS.
- Untuk mencegah kerusakan pada Tablet ASUS, adaptor AC, atau kabel micro-USB. Pastikan kabel micro-USB, adaptor AC, dan perangkat tersambung dengan benar sebelum mengisi daya.

Mengisi Daya Tablet ASUS Anda:

1. Sambungkan kabel micro USB ke adaptor daya AC.
2. Pasang adaptor daya AC ke stopkontak yang diarde.
3. Sambungkan kabel micro USB ke Tablet ASUS.



PENTING:

- Isi daya Tablet ASUS selama 8 (delapan) jam sebelum menggunakannya dalam mode baterai untuk pertama kalinya.
- Status pengisian daya baterai ditunjukkan oleh ikon berikut:

Lemah **Tidak Mengisi Daya** **Mengisi Daya** **Penuh**

4. Setelah daya terisi penuh, lepaskan terlebih dulu kabel USB dari Tablet ASUS sebelum melepaskan adaptor daya AC dari stopkontak.

CATATAN:

- Anda dapat menggunakan perangkat saat mengisi namun mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
- Pengisian daya perangkat melalui port USB komputer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mengisi penuh daya perangkat.
- Jika komputer tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi daya melalui port USB, isi daya Tablet ASUS menggunakan adaptor daya AC yang terpasang ke stopkontak.

Menghidupkan dan mematikan Tablet ASUS Anda

Menghidupkan perangkat

Untuk menghidupkan perangkat, tekan terus tombol daya hingga perangkat hidup.

Mematikan perangkat

Untuk mematikan perangkat:

1. Jika layar mati, tekan tombol daya untuk menghidupkannya. Jika layar terkunci, buka kunci layar perangkat.

2. Tekan terus tombol daya, lalu saat diminta, sentuh **Matikan daya**, lalu sentuh **Oke**.

Mode tidur

Untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur, tekan tombol daya sekali hingga layar mati.



Penggunaan pertama kali

Saat Anda menghidupkan perangkat Tablet ASUS untuk pertama kalinya, Wizard Konfigurasi akan memandu Anda melakukan proses konfigurasi. Ikuti petunjuk di layar untuk memilih bahasa, memilih metode input, mengkonfigurasi jaringan seluler dan wi-fi, mensinkronisasi account, serta mengkonfigurasi layanan lokasi.

Gunakan account Google atau ASUS Anda untuk mengkonfigurasi perangkat. Buat account jika Anda tidak memiliki account Google atau ASUS.

Account Google

Menggunakan Account Google memungkinkan Anda untuk sepenuhnya memanfaatkan fitur OS Android ini:

- Mengatur dan melihat semua informasi dari manapun.
- Mencadangkan semua data secara otomatis.
- Memanfaatkan layanan Google dengan mudah dari manapun.

Account ASUS

Memiliki Account ASUS membuat Anda dapat menikmati manfaat berikut:

- Layanan dukungan ASUS yang dipersonalisasi dan perpanjangan jaminan untuk produk yang didaftarkan.
- Gratis 5 GB ruang penyimpanan Cloud dengan tambahan 11 GB untuk tahun pertama langganan.
- Menerima pembaruan perangkat dan firmware terkini.

CATATAN: Anda juga dapat menggunakan Wizard Konfigurasi untuk mengkonfigurasi ulang perangkat, kapan pun Anda inginkan. Dari **layar Awal** buka **Semua Aplikasi** > **Wizard Konfigurasi**.

Tips menghemat daya baterai

Daya baterai adalah nyawa perangkat Tablet ASUS Anda. Berikut adalah beberapa tips yang akan membantu menghemat daya baterai perangkat Tablet ASUS Anda.

- Bila tidak digunakan, tekan tombol daya untuk mengalihkan perangkat ke mode tidur.
- Aktifkan fitur Smart Saving (Hemat Daya Pintar) dalam aplikasi Power Saver (Penghemat Daya).
- Tetapkan audio ke mode Power Saving (Hemat Daya).
- Kurangi kecerahan layar.
- Atur volume speaker ke rendah.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Miracast.
- Nonaktifkan GPS.
- Nonaktifkan fitur putar posisi layar otomatis.
- Nonaktifkan semua fitur sinkronisasi otomatis di perangkat.

Menggunakan Dudukan Portabel ASUS opsional

Jika Anda membeli dudukan Portabel ASUS opsional, Anda dapat menyambungkan Tablet ASUS ke fitur tambahan dukungan seperti keyboard, panel sentuh, dan fungsi USB 2.0.

Komponen dan fitur



Memasang dudukan Tablet ASUS



Untuk memasang dudukan Tablet ASUS:

1. Letakkan dudukan portable ASUS pada permukaan yang rata dan stabil.

2. Sejajarkan Tablet ASUS dengan dudukan portable ASUS.

> **CATATAN:** Gunakan tanda segitiga pada Tablet ASUS dan tombol pelepas Dudukan Portabel ASUS untuk mensejajarkan kedua perangkat.

3. Masukkan Tablet ASUS ke dalam engsel dengan kuat. Pastikan pengait telah terpasang sepenuhnya ke lubang engsel Tablet ASUS.

> **PENTING!** Selalu angkat seluruh unit dari bawah bila Tablet ASUS terpasang pada dudukan portable ASUS.

Tombol khusus

Beberapa tombol khusus pada keyboard dudukan portabel ASUS memiliki fungsi mandiri dan beberapa fungsi ini harus digunakan dengan tombol fungsi <Fn>.

CATATAN: Lokasi tombol khusus mungkin beragam menurut negara atau kawasan.

Kembali ke halaman sebelumnya.

Mengaktifkan mode tidur.

Mengaktifkan atau menonaktifkan LAN nirkabel internal.

Mengaktifkan atau menonaktifkan bidang sentuh.

Mengurangi kecerahan layar

Meningkatkan kecerahan layar

Mengambil gambar desktop.

Membuka layar Pengaturan.

Menghapus teks.

Kembali ke trek sebelumnya saat memutar musik.

Memulai pemutaran musik dari daftar putar. Melanjutkan atau menjeda pemutaran musik saat itu.

Maju cepat atau beralih ke trek berikutnya sewaktu pemutaran musik sedang berlangsung.

Menonaktifkan speaker.

Memperkecil volume suara speaker.

Memperbesar volume suara speaker.

Kembali ke Layar Awal.

Mengaktifkan menu properti. Memiliki fungsi yang sama denga atau di layar.



Tekan <Fn> dan tombol panah untuk menggulir ke atas dan bawah atau menggulir ke bagian awal dan akhir dokumen maupun halaman Web.

Menggunakan Bidang Sentuh

Jalankan gerakan untuk mengaktifkan dan memindah penunjuk pada layar.

Menggeser jari



Gerakkan jari Anda pada panel sentuh untuk menggerakkan penunjuk.

Menyentuh satu/dua kali



Sentuh sekali untuk memilih item. Sentuh dua kali untuk membuka item.

Menarik dan melepas



Pilih item, lalu tekan terus tombol klik kiri. Menggunakan jari lainnya, geser ke bawah panel sentuh untuk menarik dan melepas item ke lokasi baru.

Menggulir dengan dua jari (kiri/kanan)



Geser dua jari untuk menggulir ke kiri atau kanan.

Menggulir dengan dua jari (atas/bawah)



Geser dua jari untuk menggulir ke atas atau bawah.

Menyentuh terus dengan dua jari



Gunakan dua jari untuk menahan item yang dipilih.

Melepas dudukan Tablet ASUS



Untuk melepas dudukan Tablet ASUS:

1. Letakkan seluruh unit pada permukaan yang rata dan stabil.
2. Tekan tombol pelepas pada Dudukan Portabel ASUS untuk melepas Tablet ASUS.
3. Angkat Tablet ASUS untuk melepasnya dari dudukan portable ASUS.

CATATAN: Tegangan input Dudukan Portabel ASUS ini adalah DC 3,75V, 0,8A.



Rumahku Istanaku

Fitur Layar Awal Tablet ASUS

Layar awal

Dapatkan pengingat aktivitas penting, pembaruan aplikasi dan sistem, perkiraan cuaca, dan pesan teks dari orang yang benar-benar penting bagi Anda, langsung dari layar Awal.


Geser ke bawah di bidang ini untuk menampilkan **Pemberitahuan sistem**
Geser ke bawah di bidang ini untuk menampilkan **Pengaturan cepat**
Google
23.05
KAM, 12 JUN
Kota tidak ditemukan 07:00
--°C
Sentuh untuk memperbarui pengaturan **Cuaca**
Sentuh untuk menampilkan **Pengaturan waktu**
Sentuh untuk membuka layar **Semua Aplikasi**
Sentuh untuk membuka aplikasi

Geser layar Awal ke kiri atau kanan untuk menampilkan layar Awal yang diperluas

Mempelajari ikon

Ikon ini ditampilkan pada panel status dan akan memberitahukan status Tablet ASUS saat ini.

Ikon ini menunjukkan kekuatan sinyal sambungan Wi-Fi.

Ikon ini menunjukkan status baterai Tablet ASUS.

Ikon ini menunjukkan bahwa kartu microSD dimasukkan ke dalam Tablet ASUS.

Ikon ini menunjukkan bahwa Anda mengambil screenshot Tablet ASUS.

Ikon ini menunjukkan bahwa Tablet ASUS sedang dalam mode Pesawat.

Ikon ini menunjukkan bahwa hotspot Wi-Fi Tablet ASUS diaktifkan.

Ikon ini menunjukkan bahwa mode Hemat Daya Pintar diaktifkan.

Ikon ini menunjukkan bahwa mode Diam diaktifkan.

Ikon ini menunjukkan status download aplikasi atau file.

Ikon ini menunjukkan aplikasi yang di-download dan informasi terbaru.

Mengelola layar awal

Tunjukkan karakter Anda di layar Awal. Pilih desain menarik sebagai wallpaper, tambahkan cara pintas untuk akses cepat ke aplikasi favorit, dan tambahkan widget untuk melihat info penting dengan cepat. Anda juga dapat menambahkan beberapa halaman agar dapat menambahkan dan dengan cepat mengakses atau meninjau lebih banyak aplikasi maupun widget di layar Awal.

- Untuk menambahkan item ke layar awal, sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih salah satu kategori ini: **Aplikasi, Widget, Wallpaper,** dan **Edit halaman.**

- Untuk membuka halaman di layar Awal, geser ke kiri atau kanan.



Cara pintas aplikasi

Tambahkan cara pintas agar dapat dengan cepat mengakses aplikasi yang sering digunakan langsung dari layar Awal.

Untuk menambahkan cara pintas aplikasi:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Aplikasi**.
2. Dari Semua Aplikasi, sentuh terus aplikasi, lalu tarik ke bidang kosong di layar Awal.

Untuk menghapus cara pintas aplikasi:

Dari **layar Awal**, sentuh terus aplikasi, lalu tarik ke **X Hapus** di bagian atas layar.

Widget

Tambahkan widget untuk dengan cepat melihat kalender, peta, status baterai, dan sebagainya.

Untuk menambahkan widget:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Widget**.
2. Dari **Widget**, sentuh terus widget, lalu tarik ke bidang kosong di layar Awal.

Untuk menghapus cara pintas aplikasi:

Dari layar Awal, sentuh terus widget, lalu tarik ke **X Hapus** di bagian atas layar.

CATATAN: Anda juga dapat menyentuh di layar Awal untuk melihat **Semua Aplikasi** dan **Widget**.

Wallpaper

Tampilkan aplikasi, ikon, dan elemen Tablet ASUS lainnya dengan latar wallpaper yang dirancang dengan menarik. Anda dapat menambahkan latar belakang warna transparan ke wallpaper agar mudah dibaca dan jelas. Anda juga dapat memilih wallpaper animasi agar layar lebih hdup.



Sentuh untuk menerapkan warna latar belakang

Sentuh untuk memilih warna latar belakang

Geser panel geser untuk mengatur transparansi wallpaper

Sentuh untuk memilih wallpaper

Sentuk untuh menerapkan pengaturan wallpaper

Menerapkan wallpaper dan latar belakang warna

Untuk menerapkan wallpaper dan latar belakang warna:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpaper**.
2. Pilih lokasi penerapan wallpaper: di layar Awal, Lock screen (Layar penguncian), atau layar Awal dan Lock screen (Layar penguncian). Jika Anda tidak ingin menambahkan warna latar belakang ke wallpaper, lanjutkan langsung ke langkah 5.
3. Centang **Warna latar belakang**, lalu atur tingkat transparansi.
4. Sentuh , lalu pilih warna.
5. Pilih wallpaper, lalu sentuh **Terapkan**.

CATATAN:

- Warna latar belakang dapat diterapkan ke layar Awal,, atau layar Awal dan Lock screen (Layar penguncian).
- Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan wallpaper dari ■■■ > **Setelan** > **Tampilan**.

Menerapkan wallpaper animasi

Untuk menerapkan wallpaper animasi:

1. Sentuh terus bidang kosong di layar Awal, lalu pilih **Wallpaper**.
2. Pilih lokasi penerapan wallpaper: di layar Awal, atau layar Awal dan Lock screen (Layar penguncian).
3. Pilih wallpaper animasi, lalu sentuh **Terapkan**.

CATATAN: Anda juga dapat mengkonfigurasi pengaturan wallpaper dari ■■■ > **Setelan** > **Tampilan**.

Pengaturan cepat

Aktifkan fungsi hanya dengan sekali sentuh dan personalisasikan Tablet ASUS menggunakan **Pengaturan cepat**. Fitur Tablet ASUS yang unik ini juga menunjukkan pemberitahuan sistem yang akan membantu Anda melacak pembaruan dan perubahan terakhir pada Tablet ASUS Anda.

Anda dapat mengaktifkan Pengaturan cepat kapanpun Anda membutuhkannya, bahkan saat menggunakan aplikasi di Tablet ASUS.

Menjalankan Pengaturan cepat

Geser ke bawah dari sudut kanan atas layar Tablet ASUS.



Dalam Pengaturan cepat

Gunakan Pengaturan cepat sebagai akses sekali sentuh ke beberapa fitur dan program Tablet ASUS Anda.

Mengakses pengaturan

Sentuh untuk mengaktifkan aplikasi Setelan Tablet ASUS Anda.

Melihat daftar Pengaturan Cepat ASUS

Sentuh untuk melihat daftar fitur saat ini yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dari panel pemberitahuan Pengaturan cepat.

Melihat pemberitahuan sistem

Sentuh untuk melihat pembaruan dan perubahan terakhir yang dibuat di Tablet ASUS Anda.

Kembali ke layar awal Pengaturan cepat

Dari layar Pemberitahuan sistem, sentuh untuk kembali ke layar awal.

Mengakses pengaturan Tampilan

Sentuh untuk mengaktifkan aplikasi Tampilan.

Menggunakan Panel Pemberitahuan Pengaturan cepat

Panel Pemberitahuan Pengaturan cepat memberikan akses sekali sentuh ke beberapa fitur nirkabel dan pengaturan Tablet ASUS. Setiap fitur tersebut diwakili oleh tombol.

CATATAN: Tombol biru menunjukkan bahwa fitur tersebut aktif sedangkan tombol abu-abu berarti fitur dinonaktifkan.

Menambah atau menghapus tombol

Untuk menambah atau menghapus tombol yang ada dari panel pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Sentuh kotak di sebelah fitur untuk menambahkan atau menghapusnya dari Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS.

CATATAN: Kotak yang dicentang menunjukkan bahwa tombol fitur tersebut dapat diakses melalui Panel Pemberitahuan Pengaturan Cepat ASUS sedangkan kotak yang tidak dicentang berarti sebaliknya.

3. Gulir ke bawah, mulai dari sudut kanan hingga terlihat panel notifikasi Pengaturan Ringkas ASUS saat ini.

Menggunakan Pemberitahuan sistem

Dalam Pemberitahuan sistem, Anda dapat melihat pembaruan terakhir yang dilakukan dan perubahan sistem pada Tablet ASUS Anda. Sebagian besar perubahan tersebut terkait dengan data dan sistem. Layar Pemberitahuan sistem intuitif dan dapat dinavigasi dengan cara berikut:


23:05
KAM 12 JUN
Pemberitahuan sistem
Hapus semua
Smart Saving is ON
Optimize to extend the battery life
External storage inserted
External storage
Tersambung sebagai perangkat media
Sentuh untuk opsi USB lainnya.
HOME_LIN
Sentuh ini untuk menghapus semua pemberitahuan yang tercantum.
Geser pemberitahuan ke kiri atau kanan untuk menghapusnya dari daftar.
Sentuh pemberitahuan untuk melihat informasi rinci.

Pengaturan keyboard ASUS

Buat pesan SMS, email, dan sandi login menggunakan keyboard sentuh Tablet ASUS.

Untuk mengakses pengaturan keyboard ASUS:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .
2. Gulir ke bawah layar **Setelan**, lalu pilih **Bahasa & masukan**.



3. Sentuh di samping **Keyboard ASUS**.
4. Konfigurasikan pengaturan sesuai preferensi Anda.

Pencarian Dengan Suara

Buat perintah suara di Tablet ASUS, lalu amati perangkat tersebut mendengarkan dan melakukan tindakan menggunakan aplikasi Penelusuran Suara. Menggunakan Pencarian Dengan Suara, Anda dapat membuat perintah suara untuk melakukan yang berikut:

- Mencari data dan informasi secara online atau di Tablet ASUS
- Membuka aplikasi dalam Tablet ASUS
- Mendapatkan arah untuk pergi ke sebuah lokasi

PENTING! Tablet ASUS Anda harus tersambung ke Internet agar dapat menggunakan fitur ini.

Menjalankan Pencarian Dengan Suara

1. Sentuh > **Penelusuran Suara**.
2. Setelah ikon mikrofon berwarna merah, mulai ucapkan perintah suara.



CATATAN: Bicaralah secara jelas dan gunakan frasa ringkas saat berbicara pada Tablet ASUS Anda. Anda juga dapat memulai perintah dengan kata kerja yang terkait dengan fitur Tablet ASUS yang akan digunakan.

Sesuaikan hasil pencarian suara dari grup Pencarian tablet

Jika Anda ingin menetapkan parameter untuk hasil pencarian dengan suara yang dikumpulkan dari account Google dan data Tablet ASUS, Anda dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Di layar awal Tablet ASUS, sentuh > **Penelusuran Suara**.

2. Sentuh > **Setelan.**


google
Kiat: Telusuri hasil dalam bahasa Inggris saja. Anda dapat menentukan bahasa penelusuran di Preferensi
Google
www.google.com/?hl=id
Setelan penelusuran - Riwayat Web. Indonesia. Penelusuran lanjutanPerangkat bahasa - Program PeriklanaanSerba-serbi GoogleGoogle.com in English. © 2013.
Google
www.google.com/ - Terjemahkan laman ini
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking ...
Google
Google Inc. adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk Internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Wikipedia
Didirikan: 4 September 1998, Menlo Park, California, Amerika
Kantor Pusat: Mountain View, California, CA, Amerika Serikat
CEO: Larry Page
Setelan
Bantuan & masukan
Web
Gambar
Maps
Berita
LAINNYA

3. Sentuh **Penelusuran tablet,** lalu centang kotak grup pencarian yang ingin Anda sertakan sebagai sumber saat menggunakan **Penelusuran Suara**.



Layar Penguncian

Secara default, layar penguncian akan ditampilkan setelah perangkat dihidupkan dan sewaktu mengaktifkannya dari mode tidur. Dari layar penguncian, Anda dapat membuka sistem Android® perangkat dengan menggeser di panel layar sentuh.

Layar penguncian perangkat juga dapat disesuaikan dengan mengatur akses ke data dan aplikasi perangkat bergerak Anda.

Menyesuaikan layar penguncian

Jika Anda ingin mengubah pengaturan layar penguncian dari pilihan **Geser** default, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Aktifkan Pengaturan cepat, lalu sentuh .

2. Dari layar **Setelan**, sentuh **Lock screen (Layar kunci),** lalu sentuh **Gembok layar**.



3. Sentuh pilihan layar penguncian yang akan digunakan.

Menyambungkan Tablet ASUS ke komputer

Sambungkan Tablet ASUS ke port USB komputer untuk mengisi daya atau mentransfer file di antara perangkat.

CATATAN:

- Pengisian daya melalui port USB komputer mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan.
- Jika komputer tidak menyediakan cukup daya untuk mengisi daya Tablet ASUS, isi daya Tablet ASUS menggunakan stopkontak yang diarde.

Menyambungkan ke notebook



Menyambungkan dengan PC desktop



Untuk menyambungkan Tablet ASUS ke komputer:

1. Pasang konektor micro USB ke Tablet ASUS.
2. Pasang konektor USB ke port USB pada komputer.



Mengatur kontak

Mengelola kontak

Tambah, impor, atau ekspor kontak dari akun email ke Tablet ASUS dan sebaliknya.

Menambah kontak

Untuk menambah kontak:

1. Sentuh , lalu sentuh **Kontak**.
2. Sentuh , lalu pilih akun untuk menyimpan kontak yang diinginkan:
   a. Account email
   b. Perangkat



CATATAN: Jika Anda belum memiliki account email, sentuh **Tambah account**, lalu buat account.

3. Ikuti petunjuk berikutnya di layar untuk menambah dan menyimpan kontak baru.

Mengimpor kontak

Impor kontak Anda beserta data terkait dari satu sumber kontak ke Tablet ASUS atau akun email, dan sebaliknya.

1. Sentuh aplikasi **Kontak**, lalu sentuh ⋮ **> Kelola kontak**.
2. Sentuh ⋮ **> Kelola kontak > Impor/ekspor,** lalu sentuh **Impor dari penyimpanan**.
3. Sentuh akun untuk mengimpor kontak yang diinginkan:
   a. Account email
   b. Perangkat



4. Ikuti petunjuk pada layar selanjutnya untuk mengimpor kontak.

Mengekspor kontak

Ekspor kontak ke salah satu akun penyimpanan di Tablet ASUS.

1. Sentuh , lalu sentuh **Kontak**.
2. Sentuh **> Kelola kontak > Impor/ekspor,** lalu sentuh **Ekspor ke penyimpanan**.
3. Sentuh untuk memilih kontak dari account berikut:
   a. Semua kontak
   b. Account email
   c. Perangkat

4. Ikuti petunjuk pada layar selanjutnya untuk mengekspor kontak.


Bab
1
Tetap terhubung
dengan Omlet Chat

Omlet Chat

Omlet Chat adalah aplikasi olahpesan online yang dapat digunakan untuk mengobrol dengan teman di tempat, mengirim pesan multimedia, dan menyimpan data di salah satu account Cloud secara aman dan pribadi.

CATATAN: Aplikasi Omlet Chat mungkin hanya tersedia di beberapa negara.

Mendaftar ke Omlet Chat

Ada dua cara untuk mendaftar ke Omlet Chat, yakni menggunakan nomor ponsel dan account email atau account Facebook.

Mendaftarkan nomor ponsel

Gunakan nomor ponsel untuk sign in ke Omlet Chat.

Untuk mendaftarkan nomor ponsel:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat** .
2. Pada layar Pendahuluan Omlet, sentuh **Skip (Lewati)** jika Anda ingin melewati pendahuluan atau geser layar ke kiri untuk membaca fitur yang ditonjolkan aplikasi Omlet Chat.
3. Sentuh **Sign up**.
4. Pada halaman Sign Up, pilih negara, masukkan nomor ponsel, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**. Pada halaman Sign in, pilih negara, masukkan nomor ponsel, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**. Aplikasi Omlet Chat akan mengirim pesan teks yang berisi PIN untuk melanjutkan pendaftaran.
5. Masukkan PIN, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**.
6. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.

7. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **No thanks (Tidak, terima kasih).**

CATATAN:

- Serangkaian layar akan ditampilkan untuk pendahuluan aplikasi. Ikuti petunjuk di layar hingga layar utama Omlet Chat ditampilkan.
- Aplikasi Omlet Chat hanya dapat menambahkan kontak yang menginstal Omlet Chat di perangkat mereka.

8. Di layar utama Omlet Chat, sentuh **START CHAT (Mulai Obrolan)**, lalu pilih kontak yang diinginkan untuk mengobrol.

Mendaftarkan account email atau Facebook

Gunakan account email atau Facebook untuk sign in ke Omlet Chat.

Untuk mendaftarkan account email atau Facebook:

1. Sentuh , lalu sentuh aplikasi **Omlet Chat** .

2. Pada halaman Sign in, sentuh **Connect a different account here (Hubungkan account lain di sini)** untuk memilih account dari **Email** atau **Facebook**, lalu ikuti petunjuk berikutnya di layar.

   - Jika Anda memilih email, masukkan account email, lalu sentuh **Next (Berikutnya)**. Aplikasi Omlet Chat akan mengirim pesan konfirmasi ke account email Anda.

   - Jika Anda memilih Facebook, aplikasi Omlet Chat akan membuka Facebook untuk log in ke account Facebook Anda.

3. Masukkan nama, lalu sentuh **Get Started (Mulai)**.

4. Jika Anda ingin Omlet Chat secara otomatis memperbarui teman dari daftar kontak, sentuh **Okay! Let's do it! (Oke! Mari mulai!)** Jika Anda ingin menambahkan teman secara manual, sentuh **No thanks (Tidak, terima kasih).**

CATATAN:

- Serangkaian layar akan ditampilkan untuk pendahuluan aplikasi. Ikuti petunjuk di layar hingga layar utama Omlet Chat ditampilkan.
- Aplikasi Omlet Chat hanya dapat menambahkan kontak yang menginstal Omlet Chat di perangkat mereka.

5. Di layar utama Omlet Chat, sentuh **START CHAT (Mulai Obrolan)**, lalu pilih kontak yang diinginkan untuk mengobrol.

Mengirim undangan Omlet

Untuk menambahkan kontak ke Omlet Chat, Anda harus mengirim undangan ke teman agar men-download dan menggunakan Omlet Chat.

Untuk mengirim undangan Omlet:

1. Sentuh **Contacts (Kontak)** di menu Omlet Chat.

2. Dari layar Add contacts (Tambah kontak), sentuh **Invite a friend (Undang teman)**, lalu pilih dari pilihan berikut:
   - **Invite an Email or Phone number (Undang menggunakan Email atau Nomor ponsel)**. Masukkan nomor ponsel atau email teman anda lalu sentuh **Go (Lanjutkan)**.
   - **Invite Facebook friends (Undang teman Facebook).** Sentuh untuk log in ke account Facebook Anda.
   - **Invite address book friends (Undang teman dari buku alamat).** Sentuh untuk mengundang teman dari daftar kontak email Anda.
3. Aplikasi Omlet Chat akan mengumpulkan kontak dari account Anda. Setelah memilih kontak, ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan operasi.
   - Untuk aplikasi Facebook, centang untuk memilih kontak, lalu sentuh **Send (Kirim)**.
   - For address book, tick to select the contacts, then tap **SEND INVITES**.

Menggunakan Omlet Chat

Kirim pesan teks serta multimedia untuk percakapan yang menyenangkan, kreatif, dan interaktif.

Untuk memulai percakapan, sentuh **Kontak** dari menu Omlet Chat, lalu sentuh nama kontak.



Mengirim pesan obrolan

Untuk mengirim pesan obrolan, masukkan pesan di kolom **What's up (Apa kabar?)**, lalu sentuh .

Mengirim pesan suara

Untuk mengirim pesan suara, sentuh terus sewaktu mengucapkan pesan, lalu lepas untuk mengirim.

Mengirim stiker virtual

Untuk mengirim stiker virtual, sentuh , lalu pilih dari stiker cirtual yang ada.

CATATAN: Anda dapat men-download lebih banyak stiker virtual dari Sticker Store. Untuk men-download stiker virtual, sentuh > , lalu sentuh .

Mengirim pesan multimedia

Dari obrolan, sentuh , lalu pilih dari ikon ini untuk mengirim pesan mutlimedia tertentu.


Sentuh untuk mengaktifkan aplikasi Kamera dan mengirim gambar yang diambil
Sentuh untuk mengirim foto dari Tablet ASUS.
Sentuh terus aplikasi, lalu sentuh **Pin it! (Sematkan!)** untuk menambahkan ke daftar aplikasi di Omlet Chat.
Sentuh untuk mengirim alamat saat ini dengan potongan peta
Sentuh untuk membuat stiker dari gambar yang disimpan.
Sentuh untuk mengedit dan mengirim foto.
Sentuh untuk mencari file GIF di Internet dan mengirim file GIF tersebut ke obrolan pesan
Sentuh untuk membuat dan mengirim gambar atau coretan.
More Apps
Camera
Add Picture
Check-In
Gif Search
Make Sticker
Edit Photo
QuickPoll

Geser ke atas layar yang ditampilkan di atas untuk melihat ikon ini.




Bab
Mengakses email

Email

Tambahkan account Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP agar Anda dapat menerima, membuat, dan menelusuri email langsung dari perangkat. Anda juga dapat mensinkronisasi kontak email dari account tersebut ke Tablet ASUS.

PENTING! Anda harus tersambung ke Internet agar dapat menambahkan account email atau mengirim dan menerima email dari account yang ditambahkan.

Mengkonfigurasi account email

Untuk mengkonfigurasi akun email:

1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
3. Masukkan alamat email dan sandi, lalu sentuh **Berikutnya**.

CATATAN: Tunggu sewaktu perangkat secara otomatis memeriksa pengaturan server email masuk dan keluar.

4. Konfigurasikan **Setelan akun,** seperti frekuensi pemeriksaan kotak masuk, hari sinkronisasi, atau pemberitahuan email masuk. Setelah selesai, sentuh **Berikutnya**.
5. Masukkan nama account yang akan ditampilkan dalam pesan keluar, lalu sentuh **Berikutnya** untuk log in ke kotak masuk.

Menambah account email

Untuk menambah account email lain:

1. Dari layar Awal, sentuh **Email** untuk mengaktifkan aplikasi Email.
2. Sentuh > **Setelan**, lalu tambahkan account email.
3. Sentuh penyedia email yang ingin dikonfigurasi.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan konfigurasi account email baru.

CATATAN: Anda juga dapat melihat langkah 3 hingga 5 di bagian *Mengkonfigurasi account email* dalam panduan ini untuk menyelesaikan proses konfigurasi.

Gmail

Menggunakan aplikasi Gmail, Anda dapat membuat account Gmail baru atau mensinkronisasikan account Gmail yang ada agar dapat mengirim, menerima, dan menelusuri email langsung dari perangkat.

Mengkonfigurasi account Gmail

1. Sentuh **Google**, lalu sentuh **Gmail**.

2. Sentuh **Yang sudah ada**, masukkan account Gmail yang ada dan sandi, lalu sentuh ▶.

CATATAN:

- Sentuh **Baru** jika Anda tidak memiliki account Google.
- Saat sign in, Anda harus menunggu saat perangkat berkomunikasi dengan server Google untuk mengkonfigurasi account Anda.

3. Gunakan account Google Anda untuk mencadangkan serta mengembalikan pengaturan dan data. Sentuh ▶ untuk sign in ke account Gmail Anda.

PENTING! Jika Anda memiliki beberapa account email selain Gmail, unakan aplikasi Email untuk menkonfigurasi dan mengakses semua account email Anda.


11.36
Layanan Google
PENCADANGAN & PEMULIHAN
Mencadangkan data ke Akun Google Anda.
Data meliputi aplikasi, setelan aplikasi, setelan sistem, dan sandi Wi-Fi.
KOMUNIKASI
Selalu kabarkan berita dan penawaran terbaru dari Google Play.



Mengambil foto

Menjalankan aplikasi Kamera

Ambil foto dan rekam video menggunakan aplikasi Kamera Tablet ASUS. Lihat salah satu dari langkah-langkah di bawah ini untuk membuka aplikasi Kamera.

Dari layar penguncian

Tarik ke bawah hingga aplikasi kamera diaktifkan.

Dari layar awal

Sentuh **Kamera.**

Dari layar Semua Aplikasi

Sentuh , lalu sentuh **Kamera**.

Menggunakan tombol volume

Sewaktu Tablet ASUS berada dalam mode tidur, klik dua kali tombol volume untuk mengaktifkannya dan segera membuka aplikasi Kamera.

CATATAN: Sebelum menggunakan tombol volume untuk menjalankan aplikasi Kamera, aktifkan fungsi ini dari Setelan > Lock screen (Layar penguncian), lalu geser Kamera cepat ke Aktif.

Menggunakan Kamera untuk pertama kalinya

Setelah menjalankan Kamera untuk pertama kalinya, dua fitur akan ditampilkan secara berurutan untuk membantu Anda memulai: Tutorial dan Lokasi foto.

Tutorial

Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan kamera Tablet ASUS, Anda akan melihat layar tutorial berikut setelah menjalankan aplikasi **Kamera**. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini.

1. Di layar Tutorial, sentuh **Lewati** jika Anda tidak ingin melihatnya atau **Mulai** untuk melihat tutorial dasar tentang cara menggunakan Kamera.

2. Setelah menyentuh salah satu pilihan ini, Anda akan melanjutkan ke layar Lokasi Foto.

Lokasi Foto

Setelah layar Tutorial selesai, layar Lokasi Foto akan ditampilkan guna membantu Anda membuat tag lokasi secara otomatis untuk foto dan video. Lihat langkah-langkah berikut untuk melanjutkan dari layar ini:

1. Di layar Lokasi Foto, sentuh **Tidak, terima kasih** untuk melanjutkan ke layar kamera atau **Ya** untuk mengkonfigurasi penandaan lokasi pada foto dan video.

2. Geser **Lokasi** ke **Aktif** untuk mengaktifkan fitur penandaan lokasi.

3. Sentuh **Setuju** untuk sepenuhnya mengaktifkan fitur dan melanjutkan ke layar Kamera.

Layar awal Kamera

Sentuh ikon untuk mulai menggunakan kamera serta menjelajahi fitur foto dan video Tablet ASUS.



Pengaturan foto

Menyesuaikan tampilan foto yang diambil dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.

1. Di layar awal kamera, sentuh > .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasikan pilihan yang tersedia.

Gambar

Konfigurasikan kualitas foto menggunakan pilihan ini.



Mode pemotretan

Atur kecepatan rana ke mode **Timer** atau ubah kecepatan **Berurutan** dalam pilihan ini.



Pencahayaan

Aktifkan **Pencahayaan otomatis sentuh** atau **Deteksi wajah** dalam pilihan ini.



Pengaturan video

Sesuaikan tampilan video yang direkam dengan mengkonfigurasi pengaturan kamera menggunakan langkah-langkah di bawah ini.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto.

1. Di layar awal kamera, sentuh > .
2. Gulir ke bawah dan konfigurasikan pilihan yang tersedia.

Gambar

Konfigurasikan kualitas video menggunakan pilihan ini.



Pencahayaan

Aktifkan **Pencahayaan otomatis sentuh** dalam pilihan ini.



Fitur kamera lanjutan

Jelajahi cara baru mengambil foto atau merekam video dan buat yang momen yang diambil menjadi istimewa menggunakan fitur kamera lanjutan di Tablet ASUS.

PENTING! Terapkan pengaturan terlebih dulu sebelum mengambil foto. Fitur yang tersedia dapat beragam menurut model.

Waktu Mundur Cepat

Setelah **Time Rewind (Waktu Mundur Cepat)** dipilih, rana akan mulai memotret secara berurutan dua detik sebelum Anda benar-benar menekan tombol rana. Hasilnya, Anda akan mendapatkan rangkaian foto dan memilih foto terbaik untuk disimpan di Galeri.

CATATAN: Fitur Time Rewind (Waktu Mundur Cepat) hanya dapat digunakan di kamera belakang.

Mengambil foto Waktu Mundur Cepat

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Mundur Cepat Waktu**.
3. Sentuh atau tombol volume untuk mulai mengambil foto.

Menggunakan penampil Waktu Mundur Cepat

1. Setelah menekan rana, tampilan Pemundur Waktu Cepat mucul pada layar di sisi kanan foto yang diambil. Putar tombol pada penampil untuk menelusuri foto yang baru diambil.

CATATAN: Sentuh **Terbaik** untuk melihat saran foto terbaik dari lini waktu.

2. Pilih foto, lalu sentuh **Selesai** untuk menyimpannya ke Galeri.

HDR

Fitur HDR (High-dynamic-range) dapat digunakan untuk mengambil foto yang lebih rinci pada untuk pemandangan dengan cahaya redup dan yang sangat kontras. HDR disarankan untuk digunakan bila mengambil foto di lokasi yang sangat terang, karena akan membantu menyeimbangkan warna yang dihasilkan pada foto.

Mengambil foto HDR

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **HDR**.
3. Sentuh HDR atau tombol volume untuk mulai mengambil foto HDR.

Panorama

Potret foto dari berbagai sudut menggunakan Panorama. Gambar yang diambil dari perspektif sudut yang luas akan secara otomatis digabungkan bersama-sama menggunakan fitur ini.

Mengambil foto panorama

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Panorama**.
3. Sentuh atau tombol volume, lalu panning Tablet ASUS ke kiri atau kanan untuk memotret pemandangan.

   CATATAN: Sewaktu melakukan panning di Tablet ASUS, lini waktu gambar kecil akan ditampilkan di bagian bawah layar saat kamera memotret pemandangan.

4. Sentuh setelah selesai.

Malam

Ambil foto yang terang bahkan pada malam hari atau pada kondisi cahaya redup menggunakan fitur Malam di Tablet ASUS.

> **CATATAN:** Jaga agar tangan tetap stabil sebelum dan saat Tablet ASUS mengambil foto untuk mencegah hasil buram.

Mengambil foto Malam

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Malam**.
3. Sentuh atau tombol volume untuk mulai mengambil foto Malam.

Selfie

Manfaatkan spesifikasi megapiksel tinggi pada kamera belakang tanpa perlu menekan tombol rana. Menggunakan deteksi wajah, Anda dapat mengatur agar Tablet ASUS mendeteksi hingga empat wajah menggunakan kamera belakang, lalu secara otomatis mengambil foto selfie Anda atau grup.

Mengambil foto Selfie

1. Dari layar aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Selfie**.
3. Sentuh untuk memilih jumlah orang yang harus disertakan dalam foto.
4. Gunakan kamera belakang untuk mendeteksi wajah dan tunggu hingga Tablet ASUS mulai berbunyi bip, menghitung mundur hingga mengambil foto.
5. Tampilan Pemundur Waktu Cepat muncul pada layar di sisi kanan foto yang diambil. Putar tombol pada penampil untuk menelusuri foto yang baru diambil.
6. Pilih foto, lalu sentuh **Selesai** untuk menyimpannya ke Galeri.

Miniatur

Simulasikan efek perubahan kemiringan lensa DSLR melalui fitur Miniatur. Fitur ini dapat digunakan untuk berfokus pada area tertentu pada subjek, menambah efek bokeh yang dapat digunakan pada foto dan video menggunakan Tablet ASUS.

Mengambil foto Miniatur

1. Dari layar aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Miniatur.**
3. Sentuh atau untuk memilih area fokus.
4. Sentuh atau untuk menambah maupun mengurangi keburaman latar belakang.
5. Sentuh untuk mengambil foto Miniatur.

Hapus pintar

Hapus informasi yang tidak diinginkan segera setelah mengambil foto menggunakan fitur Hapus pintar.

Mengambil foto dengan Hapus pintar

1. Dari layar aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Hapus pintar**.
3. Sentuh atau tombol volume untuk mulai mengambil foto yang dapat diedit menggunakan Hapus pintar.
4. Layar berikut menunjukkan foto yang diambil dan setiap objek yang dapat dihapus yang mungkin tidak Anda inginkan pada foto.
5. Sentuh untuk menghapus objek yang terdeteksi atau untuk menghapus foto dan kembali ke aplikasi Kamera.

Semua Tersenyum

Ambil foto senyum sempurna atau ekspresi wajah unik dari berbagai foto menggunakan fitur Semua Tersenyum. Fitur ini dapat digunakan untuk mengambil lima foto berturut-turut setelah menekan tombol rana, secara otomatis mendeteksi wajah pada foto untuk perbandingan.

Mengambil foto "Semua Tersenyum"

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Semua Tersenyum**.
3. Sentuh atau tombol volume untuk mulai mengambil foto yang dapat diedit dengan menggunakan fitur Semua Tersenyum.
4. Ikuti petunjuk di layar untuk memilih foto terbaik.

Mempercantik

Bersenang-senanglah selama dan setelah mengambil foto keluarga dan teman menggunakan fitur Mempercantik pada Tablet ASUS. Bila diaktifkan, fitur ini dapat digunakan untuk menyempurnakan wajah subjek sebelum Anda menekan tombol rana.

Mengambil foto dengan fitur Mempercantik

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Pengindahan.**
3. Sentuh untuk mulai mengambil foto yang dapat diedit menggunakan fitur Mempercantik.

Animasi GIF

Buat foto GIF (graphics interchange format) langsung dari kamera Tablet ASUS menggunakan fitur Animasi GIF.

Mengambil foto dengan fitur Mempercantik

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Animasi GIF.**
3. Sentuh GIF untuk mulai mengambil foto yang dapat diubah menjadi animasi GIF.

Jeda waktu

Fitur video jeda waktu pada Tablet ASUS dapat digunakan untuk mengambil gambar diam untuk pemutaran jeda waktu otomatis. Hasilnya, aktivitas tampaknya bergerak dalam cara maju cepat meskipun sebenarnya terjadi dan direkam dalam waktu lama.

Merekam video Jeda Waktu

1. Dari layar awal aplikasi Kamera, sentuh .
2. Sentuh > **Waktu berlalu.**
3. Sentuh untuk mulai mengambil video Jeda waktu.

Party Link (Hubungan Kelompok)

Aktifkan Hubungan Kelompok dan bagi foto secara real time baik dengan membuat grup atau bergabung dengan grup yang ada. Kirim dan terima foto yang baru diambil di antara teman, bahkan tanpa sambungan Internet, menggunakan fitur Tablet ASUS ini.

PENTING! Fitur ini hanya tersedia untuk perangkat yang juga dilengkapi Hubungan Kelompok.

Berbagi foto

Untuk berbagi foto yang diambil langsung dari kamera Tablet ASUS:

1. Aktifkan **Kamera**, lalu sentuh .
2. Sentuh > **Oke.**


11.37
Party Link
Wi-Fi Direct tidak akan tersedia saat Party Link AKTIF.
Jangan tampilkan lagi pesan ini
Oke
Joyce L
Buat sandi
Buat grup
Gabung ke grup
Party Link memungkinkan Anda menyambung ke perangkat terdekat dan berbagi gambar secara otomatis.

3. (opsional) Di layar awal Hubungan Kelompok, tetapkan item berikut:



Sentuh ini guna membuat nama grup baru untuk Tablet ASUS Anda.

Sentuh ini jika Anda menginginkan akses yang dilindungi sandi ke grup Anda.

4. Sentuh **Buat grup** atau **Gabung ke grup** untuk mulai berbagi foto yang diambil dari Tablet ASUS.

PENTING! Jika Anda membuat grup yang dilindungi sandi, Anda harus memberi tahu sandi ke penerima yang dituju agar mereka dapat menerima foto Anda.

Menerima foto

Untuk menerima foto dari perangkat lain yang mendukung Hubungan Kelompok:

1. Aktifkan **Kamera**, lalu sentuh .

2. Sentuh > **Oke.**


11.37
Party Link
Wi-Fi Direct tidak akan tersedia saat Party Link AKTIF.
Jangan tampilkan lagi pesan ini
Oke
Joyce L
Buat sandi
Buat grup
Party Link memungkinkan Anda menyambung ke perangkat terdekat dan berbagi gambar secara otomatis.
Gabung ke grup

3. Sentuh **Gabung ke grup** > **Pindai** untuk mulai mencari perangkat lain yang mendukung Hubungan Kelompok.

4. Dari daftar, sentuh grup yang Anda inginkan untuk bergabung, lalu sentuh **Gabung**.

5. (opsional) Jika grup yang Anda inginkan dilindungi sandi, minta sandi ke pemilik untuk melanjutkan.

Bab 1

Galeri

Menggunakan Galeri

Lihat foto dan putar video di Tablet ASUS menggunakan aplikasi Galeri.

Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengedit, berbagi, atau menghapus file foto dan video yang disimpan di Tablet ASUS. Dari Galeri, Anda dapat menampilkan foto dalam tampilan slide atau menyentuh untuk melihat file foto maupun video yang dipilih.

Untuk membuka Galeri, sentuh > **Galeri**.

Layar utama



Melihat file dari lokasi sumber lainnya

Secara default, Galeri Anda menampilkan semua file pada Tablet ASUS menurut folder albumnya.

Untuk melihat file dari lokasi lain yang dapat diakses melalui Tablet ASUS:

1. Dari layar utama, sentuh ☰.

2. Sentuh salah satu lokasi sumber berikut ini untuk melihat file masing-masing.



PENTING! Diperlukan sambungan Internet untuk melihat foto dan video di **Foto cloud saya** dan **Foto Teman**.

Berbagi file dari galeri

Untuk berbagi file dari galeri:

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dibagi berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dibagi. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh , lalu pilih lokasi berbagi file dari daftar.

Menghapus file dari galeri

Untuk menghapus file dari galeri:

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file yang akan dihapus berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh untuk mengaktifkan pilihan file.
3. Sentuh file yang akan dihapus. Tanda centang akan ditampilkan di bagian atas foto yang dipilih.
4. Sentuh .

Mengedit foto

Galeri juga memiliki alat bantu pengeditan foto yang dapat digunakan untuk menyempurnakan foto yang disimpan di Tablet ASUS.

Untuk mengedit foto:

1. Dari layar Galeri, sentuh folder tempat file berada.
2. Setelah membuka folder, sentuh foto yang akan diedit.
3. Setelah foto terbuka, sentuh kembali untuk menampilkan fungsinya.
4. Sentuh untuk membuka toolbar pengeditan foto.
5. Sentuh salah satu ikon di toolbar pengeditan untuk menerapkan perubahan ke foto.

Memperbesar/memperkecil tampilan gambar kecil atau foto

Dari layar Galeri atau foto yang dipilih, pisahkan jari Anda pada panel layar sentuh untuk memperbesar tampilan. Untuk memperkecil tampilan, rapatkan kembali jari pada panel layar sentuh.



Bab

1

Bekerja dan bermain

Supernote

Ubah pencatatan menjadi aktivitas menyenangkan dan kreatif yang disinkronisasi dengan data perangkat bergerak menggunakan Supernote.

Aplikasi intuitif ini dapat digunakan untuk membuat catatan yang diatur menurut buku catatan dengan langsung menulis atau menggambar di layar sentuh. Sewaktu membuat catatan, Anda juga dapat menambahkan file multimedia dari aplikasi lain dan membaginya melalui jaringan sosial atau account penyimpanan Cloud.



Mempelajari ikon

Tergantung pada mode input yang dipilih, ikon ini akan ditampilkan saat Anda mencatat di SuperNote.

Pilih mode ketik ini bila Anda ingin menggunakan keyboard di layar untuk membuat catatan.

Pilih mode tulis ini bila Anda ingin menulis catatan dengan tangan.

Pilih mode gambar ini bila ingin membuat gambar atau coretan.

Saat dalam mode tulis atau ketik, sentuh ikon ini untuk memilih bobot dan warna teks.

Bila dalam mode gambar, sentuh ikon ini untuk memilih alat bantu gambar yang akan digunakan, dan warna atau ukuran goresan.

Bila dalam mode gambar, sentuh ikon ini untuk menghapus beberapa konten dalam catatan.

Sentuh ikon ini untuk mengambil foto atau merekam video, merekam audio, menambahkan label waktu, dan sebagainya ke catatan.

Sentuh ikon ini untuk menambahkan halaman baru ke buku catatan.

Membuat buku catatan

Untuk membuat file baru menggunakan Supernote, lihat langkah-langkah berikut:

1. Sentuh > **Supernote.**
2. Sentuh **Tambahkan buku catatan baru**.
3. Beri nama file tersebut, lalu pilih Pad atau Telepon sebagai ukuran halaman.
4. Pilih template, lalu mulai tulis catatan.

Berbagi buku catatan di Cloud

Anda dapat berbagi buku catatan di Cloud dengan langkah-langkah berikut:

1. Di layar awal Supernote, sentuh terus buku catatan yang akan dibagi.
2. Di layar pop-up, sentuh **Aktifkan sinkronisasi cloud.**
3. Masukkan rincian Nama pengguna dan Sandi ASUS WebStorage untuk mensinkronisasi buku catatan ke Cloud.
4. Setelah buku catatan berhasil disinkronisasi ke Cloud, ikon Cloud akan ditampilkan di bagian atas buku catatan yang dibagi.

Berbagi catatan ke Cloud

Selain buku catatan, Anda juga dapat berbagi setiap catatan dari Supernote ke account penyimpanan Cloud. Untuk melakukannya:

1. Buka buku catatan berisi catatan yang akan dibagi.
2. Sentuh terus catatan yang akan dibagi.

3. Di layar pop-up, sentuh **Bagi**, lalu pilih jenis format file yang akan digunakan untuk berbagi.

4. Di layar berikutnya, pilih account penyimpanan Cloud yang diinginkan sebagai tempat untuk berbagi catatan.

5. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan berbagi catatan yang dipilih.

Kalender

Aplikasi Kalender dapat digunakan untuk melacak acara penting menggunakan Tablet ASUS. Selain membuat acara, Anda juga dapat menambahkan catatan, mengatur pengingat, atau membuat pemberitahuan hitung mundur untuk memastikan Anda tidak melupakan acara penting tersebut.

Membuat acara dari Tablet ASUS

1. Sentuh > **Kalender.**
2. Sentuh **Acara Baru** untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar Acara baru, masukkan semua rincian penting acara Anda.
4. Setelah selesai, sentuh untuk menyimpan dan keluar.

Menambahkan account ke Kalender

Selain membuat acara yang tercatat di Tablet ASUS, Anda juga dapat menggunakan Kalender untuk membuat acara yang akan secara otomatis disinkronisasi dengan account online Anda. Namun account tersebut harus ditambahkan terlebih dulu ke Kalender dengan langkah-langkah berikut:

1. Buka **Kalender**.
2. Sentuh > **Account**.
3. Sentuh account yang akan ditambahkan.
4. Ikuti petunjuk berikutnya di layar untuk menyelesaikan penambahan account baru ke Kalender.

Membuat acara dari account Anda

Setelah menambahkan account online yang akan disinkronisasi dengan Kalender, kini Anda dapat menggunakan Tablet ASUS guna membuat pemberitahuan untuk account online tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

> **CATATAN**: Account online Anda harus sudah ditambahkan ke Kalender agar dapat melanjutkan dengan langkah-langkah berikut ini. Anda dapat melihat bagian *Menambahkan account ke Kalender* dalam e-manual ini untuk selengkapnya.

1. Sentuh > **Kalender.**
2. Sentuh **Acara Baru** untuk mulai membuat acara baru.
3. Di layar Acara baru, sentuh **Kalender Saya** untuk melihat semua account yang saat ini disinkronisasi dengan Kalender.
4. Sentuh account tempat Anda ingin membuat acara baru.
5. Di layar Acara baru, masukkan semua rincian penting acara Anda.

What’s Next (Acara Berikutnya)

Jangan lewatkan acara penting, bersenang-senang di bawah sinar matahari, atau menerima pesan/email/panggilan dari orang-orang tersayang. Konfigurasikan kalender acara, grup Favorit dan VIP, atau pengaturan informasi cuaca terbaru untuk mendapatkan tanda serta pengingat acara berikutnya. Lihat tanda Acara Berikutnya dari Layar penguncian, panel Pemberitahuan Sistem, dan widget atau aplikasi Acara Berikutnya.

Jika Anda menggunakan **What’s Next (Acara Berikutnya)** untuk pertama kalinya, Anda harus mengkonfigurasi account kalender atau menggunakan aplikasi Kalender di Tablet ASUS.

CATATAN:

- Konfigurasikan grup kontak favorit dan VIP untuk menerima tanda panggilan tidak terjawab dan pesan atau email yang belum dibaca dari orang-orang yang penting bagi Anda.
- Lihat informasi rinci tentang cara membuat kalender acara dari bagian **Kalender**.
- Pelajari cara mendapatkan informasi terbaru tentang cuaca dari bagian **Cuaca**.

Do It Later (Lakukan Nanti)

Atur bahkan hal yang paling sepele dalam kehidupan Anda yang sibuk. Bahkan saat Anda terlalu sibuk, balas email, pesan SMS, panggilan, atau baca berita online pada waktu yang Anda inginkan.

Tandai pesan atau email yang belum dibaca, halaman web yang menarik, dan panggilan tidak terjawab sebagai item **Reply Later (Balas Nanti)**, **Read Later (Baca Nanti)**, atau **Call Later (Hubungi Nanti)**. Item yang ditandai akan ditambahkan ke tugas Lakukan Nanti, dan Anda dapat menangani tugas tersebut pada waktu yang tepat.

CATATAN:

- Aplikasi pihak ketiga populer yang mendukung **Do It Later (Lakukan Nanti)** termasuk Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube, dan iMDb.
- Tidak semua aplikasi dapat berbagi dan menambahkan tugas ke **Do It Later (Lakukan Nanti)**.

Mengakses atau membuat tugas agenda

Bila sebelumnya Anda menetapkan pesan atau email sebagai **Reply Later (Balas Nanti)**, atau panggilan sebagai **Call Later (Hubungi Nanti)**, atau halaman web sebagai **Read Later (Baca Nanti)**, Anda dapat membuka kembali pesan/email/halaman web penting tersebut di aplikasi **Do It Later (Lakukan Nanti)**.

Untuk mengakses tugas agenda:

1. Dari layar awal, sentuh , lalu sentuh **Do It Later (Lakukan Nanti)** dari **Semua Aplikasi**.
2. Pilih tugas yang akan dilakukan.

Untuk membuat tugas baru:

Dari layar Do It Later (Lakukan Nanti), sentuh +, lalu lanjutkan untuk membuat tugas agenda.

Cuaca

Dapatkan informasi terbaru tentang cuaca secara real-time langsung dari Tablet ASUS menggunakan aplikasi cuaca. Menggunakan Cuaca, Anda juga dapat memeriksa informasi rinci lain tentang cuaca dari seluruh dunia.



Layar awal Cuaca



Sentuh ini untuk mengkonfigurasi pengaturan Cuaca.

Sentuh ini untuk mencari informasi cuaca dari kota lain.

Geser ke bawah untuk melihat informasi cuaca lainnya.

Jam

Sesuaikan pengaturan zona waktu Tablet ASUS, atur alarm, dan gunakan Tablet ASUS sebagai stopwatch menggunakan aplikasi Jam.

Membuka Jam

Buka aplikasi Jam menggunakan salah satu pilihan berikut:

- Dari layar awal Tablet ASUS, sentuh tampilan jam digital.



- Sentuh > **Clock (Jam).**

Jam Dunia

Sentuh untuk mengakses pengaturan jam dunia Tablet ASUS.


Sentuh ini untuk menambahkan kota baru yang akan ditandai di peta jam dunia.
Sentuh ikon ini untuk mengatur jam di mode malam dan mengakses pengaturan fitur jam dunia.
Sentuh ini untuk melihat daftar kota yang ditandai di jam dunia Anda.
Waktu Bagian Timur
2014/06/12
11:39
GMT-04:00
11:39

Jam alarm

Sentuh untuk mengakses pengaturan jam dunia Tablet ASUS.

Stopwatch

Sentuh untuk menggunakan Tablet ASUS sebagai stopwatch.



Sentuh tombol ini untuk mulai menjalankan fitur stopwatch.

Timer

Anda dapat mengatur beberapa pilihan timer untuk Tablet ASUS. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

Mengatur timer

1. Sentuh untuk mengakses fitur timer Tablet ASUS.



2. Gunakan keypad numerik untuk memasukkan waktu target, lalu sentuh Mulai untuk memulai timer.

Menambahkan atau menghapus pengaturan timer

Anda juga dapat menambahkan pengaturan timer baru atau menghapus yang ada yang tidak lagi diperlukan. Untuk melakukan salah satu pilihan tersebut, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Sentuh untuk mengakses fitur timer Tablet ASUS.

2. Jika sebelumnya telah diatur, timer akan ditampilkan di layar awal timer. Anda dapat menghapus atau menambah pengaturan timer baru menggunakan ikon di layar awal Timer.



Manajer File

Manajer File dapat digunakan untuk dengan mudah mencari dan mengelola data di penyimpanan internal Tablet ASUS dan perangkat penyimpanan eksternal yang tersambung.

Mengakses penyimpanan internal

Untuk mengakses penyimpanan internal:

1. Sentuh > **File Manager (Manajer File).**

2. Sentuh > **Internal storage (Penyimpanan internal)** untuk melihat konten Tablet ASUS, lalu sentuh item untuk memilih.



Mengakses perangkat penyimpanan eksternal

Untuk mengakses perangkat penyimpanan eksternal:

1. Masukkan kartu microSD ke Tablet ASUS.

   CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Memasang kartu memori* dalam panduan pengguna ini.

2. Sentuh > **File Manager (Manajer File).**

3. Sentuh > **MicroSD** untuk melihat konten kartu microSD.



Mengakses Penyimpanan Cloud

PENTING! Aktifkan Wi-Fi di Tablet ASUS untuk melihat file dari **Cloud Storage (Penyimpanan Cloud).**

Untuk mengakses file yang disimpan di account penyimpanan cloud:

1. Sentuh > **File Manager (Manajer File).**

2. Sentuh , lalu sentuh lokasi penyimpanan cloud dalam **Cloud Storage (Penyimpanan Cloud).**




Bab
Internet

Browser

Antarmuka Tablet ASUS browser yang ringkas dan intuitif akan mempermudah Anda untuk menelusuri konten web dengan pemuatan halaman yang cepat melalui mesin browser berbasis Chrome. Antarmuka ini juga dapat digunakan untuk berbagi konten web atau mengirimnya melalui email, serta mengirimnya sebagai tugas baca nanti.

Mengaktifkan Browser dari layar kunci

Tarik ke bawah hingga aplikasi Browser diaktifkan.

Mengaktifkan Browser dari layar awal

Dari layar awal, sentuh .

Berbagi halaman

Buka halaman yang akan dibagi, lalu sentuh .

- Untuk berbagi halaman, sentuh Share page (Bagi halaman), lalu pilih account atau aplikasi yang diinginkan untuk berbagi halaman.
- Untuk mengirim halaman agar dapat dibaca nanti, sentuh Read later (Baca nanti). Halaman akan ditambahkan ke tugas agenda dalam aplikasi Lakukan Nanti.

CATATAN:

- Pastikan Tablet ASUS tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler.
- Jika terhubung ke jaringan seluler, Anda mungkin dikenakan biaya berdasarkan paket jaringan Anda.
- Untuk selengkapnya, lihat bagian Menyambung ke jaringan Wi-Fi.
- Akses tugas agenda dari aplikasi **Do It Later (Lakukan Nanti)** di **Semua Aplikasi**.

Bab

Hiburan

Menggunakan headset

Lakukan berbagai hal sambil menerima panggilan atau dengarkan musik, menggunakan headset.

Menyambungkan konektor audio

Masukkan konektor headset 3,5 mm ke port audio perangkat.



PERINGATAN!

- Jangan masukkan benda lain ke dalam port konektor audio.
- Jangan masukkan kabel dengan output daya listrik ke dalam port konektor audio.
- Mendengarkan suara dengan volume keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda.

CATATAN:

- Sebaiknya gunakan hanya headset yang kompatibel untuk perangkat ini.
- Melepas konektor audio sewaktu mendengarkan musik akan menjeda musik yang diputar secara otomatis.
- Melepas soket audio sewaktu menonton video akan menjeda pemutaran video secara otomatis.

AudioWizard (Wizard Audio)

Wizard Audio dapat digunakan untuk menyesuaikan mode suara Tablet ASUS untuk output audio yang lebih jelas sesuai dengan skenario penggunaan yang sebenarnya.

Menggunakan Wizard Audio

Untuk menggunakan Wizard Audio:

1. Sentuh > **AudioWizard.**

2. Di jendela Wizard Audio, sentuh mode suara yang akan diaktifkan, lalu sentuh **Done (Selesai)** untuk menyimpan dan keluar.



Jalankan Permainan

Dapatkan permainan terbaru secara online dan bagi di account media sosial Anda menggunakan aplikasi Jalankan Permainan. Anda juga dapat bergabung ke permainan multipemain serta melihat pemain terbaik untuk permainan yang kompetitif dan seru.

PENTING! Log in ke account Google Anda untuk memaksimalkan fitur Jalankan Permainan.

Menggunakan Jalankan Permainan

Untuk menggunakan Jalankan Permainan:

1. Sentuh > **Play Game (Jalankan Permainan).**

2. Sentuh pilihan yang akan digunakan.



Main Sekarang	Sentuh untuk melihat ikhtisar aktivitas permainan Anda. Tombol ini juga menunjukkan aktivitas permainan kontak Google+ Anda.
Game Saya	Sentuh untuk menampilkan aktivitas permainan Anda dalam pilihan berikut: **Semua Permainan Saya**, **Permainan yang Terakhir Dijalankan**, **Diinstal**
Kotak Masuk	Sentuh untuk melihat email undangan dan pertandingan permainan.
Pemain	Sentuh untuk melihat semua kontak Anda di Google yang juga menjalankan permainan melalui Play Store. Anda dapat melihat mereka dalam pilihan ini: **Semua**, **Terbaru, Anda Mungkin Kenal**
Jelajahi	Sentuh untuk menelusuri permainan dalam kategori berikut: **Disarankan, Populer, Multipemain Populer.**
Belanja	Sentuh untuk membuka kategori **Permainan** di Play Store.

Musik

Akses koleksi musik Anda langsung di Tablet ASUS menggunakan aplikasi Musik. Musik dapat digunakan untuk memutar file musik yang disimpan secara internal atau dari perangkat penyimpanan eksternal.

Membuka Musik

Untuk membuka Musik, sentuh > **Musik**.

Memutar lagu dari perangkat

Secara default, Musik memutar semua lagu yang disimpan di sistem penyimpanan internal Tablet ASUS. Mulai putar lagu dengan menyentuhnya mereka.

Memutar lagu dari kartu SD

Untuk memutar lagu yang disimpan dari kartu SD:

1. Pastikan kartu SD telah dimasukkan ke Tablet ASUS.

   CATATAN: Untuk informasi rinci tentang cara memasang kartu SD, lihat bagian *Memasukkan kartu micro SD* dalam e-manual ini.

2. Dari layar awal Musik, sentuh .

3. Dalam My Device (Perangkat Saya), sentuh **Musik** untuk menelusuri file musik yang disimpan di kartu SD.

Memutar musik di Cloud

PENTING! Aktifkan Wi-Fi di Tablet ASUS untuk melihat file dari **Musik cloud.**

Tablet ASUS Anda saat ini mendukung file musik yang disimpan dalam account penyimpanan cloud berikut ini:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Menambahkan account penyimpanan cloud

Untuk memutar lagu yang disimpan dari akun penyimpanan cloud:

1. Dari layar awal Musik, sentuh .
2. Dalam Musik cloud, pilih **Tambahkan layanan cloud**.
3. Pilih layanan penyimpanan cloud yang menyimpan file musik yang akan diputar.
4. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses sign in ke account penyimpanan cloud Anda.

Memutar lagu dari account penyimpanan cloud

1. Buka aplikasi Musik, lalu sentuh .
2. Dalam Musik cloud, pilih layanan penyimpanan cloud yang menyimpan lagu yang akan diputar.

Perekam suara

Rekam file audio menggunakan Tablet ASUS dengan aplikasi Perekam Suara.

Mengaktifkan Perekam Suara

Untuk mengaktifkan Perekam Suara, sentuh > **Perekam Suara**.

Layar awal Perekam Suara



Sentuh ini untuk menyesuaikan pengaturan Perekam Suara.

Sentuh ini untuk memulai perekaman audio.

Sentuh ini untuk melihat daftar file rekaman audio tersimpan.



Bab

Memelihara Zen

Memperbarui perangkat

Pastikan Tablet ASUS selalu menerima pembaruan sistem Android serta upgrade aplikasi dan fitur.

Memperbarui sistem

Untuk memperbarui Tablet ASUS:

1. Sentuh , lalu sentuh **Setelan**.
2. Di layar Pengaturan, geser ke bawah untuk menampilkan item lainnya, lalu sentuh **About (Tentang)**.
3. Sentuh **System update (Pembaruan sistem)**, lalu sentuh **Check Update (Periksa Pembaruan)**.

CATATAN: Anda dapat melihat pratinjau saat terakhir kali sistem Tablet ASUS diperbarui di **Last update check (Pemeriksaan pembaruan terakhir:** di jendela **System update (Pembaruan sistem)**.

Penyimpanan

Anda dapat menyimpan data, aplikasi, atau file di Tablet ASUS (penyimpanan internal), di penyimpanan eksternal, atau pada penyimpanan online. Anda memerlukan sambungan Internet untuk mentransfer atau men-download file pada penyimpanan online. Gunakan kabel USB yang disertakan untuk menyalin file ke atau dari komputer ke Tablet ASUS.

Pencadangan dan pengaturan ulang

Cadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google menggunakan Tablet ASUS. Untuk melakukannya:

1. Sentuh , lalu sentuh **Setelan > Buat cadangan & setel ulang**.

2. Dari jendela Pencadangan & pengaturan ulang, Anda dapat memilih:

    - **Mencadangkan dataku:** Fitur ini akan mencadangkan data, sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google bila diaktifkan.

    - **Akun cadangan:** Dapat digunakan untuk menentukan account yang akan dikaitkan bila Anda menyimpan cadangan.

    - **Pemulihan otomatis:** Fitur ini memudahkan pengembalian pengaturan dan data yang dicadangkan saat Anda menginstal ulang aplikasi.

    - **Kembalikan ke setelan pabrik:** Menghapus semua data di ponsel.

Mengamankan Tablet ASUS

Gunakan fitur keamanan Tablet ASUS untuk mencegah panggilan akses informasi yang tidak sah.

Mengaktifkan layar

Bila layar terkunci, Anda dapat membukanya dengan pilihan pembukaan kunci keamanan yang ditawarkan Tablet ASUS.

Untuk memilih cara mengaktifkan layar Tablet ASUS:

1. Sentuh , lalu sentuh **Setelan > Lock Screen (Kunci Layar)**.

2. Sentuh **Gembok layar**, lalu tentukan pilihan untuk membuka kunci Tablet ASUS.

CATATAN:

- Untuk selengkapnya, lihat bagian **Pilihan membuka kunci layar**.
- Untuk menonaktifkan pilihan pembukaan kunci layar yang ditetapkan, sentuh **Tidak ada** di layar Choose screen lock (Pilih kunci layar).

Pilihan membuka kunci layar

Pilih cara membuka kunci Tablet ASUS dari pilihan berikut ini.

- **Geser:** Geser jari ke arah manapun untuk membuka kunci Tablet ASUS.

- **Face Unlock (Pengaktifan Dengan Wajah):** Tunjukkan wajah Anda di jendela hitam layar penguncian untuk membuka kunci Tablet ASUS.

PENTING!

- Face Unlock (Pengaktifan Dengan Wajah) tidak seaman pengucian dengan pola, PIN, atau sandi.
- Seseorang yang mirip dengan Anda dapat mengaktifkan Tablet ASUS Anda.
- Data yang digunakan untuk mengidentifikasi wajah Anda disimpan di Tablet ASUS Anda.

Untuk mengkonfigurasi Face Unlock (Pengaktifan Dengan Wajah):

1. Dari layar Choose screen lock (Pilih kunci layar), sentuh **Face Unlock (Pengaktifan Dengan Wajah)**.
2. Baca persyaratan penggunaan fitur Face Unlock (Pengaktifan Dengan Wajah), lalu sentuh **Siapkan**.
3. Baca petunjuk untuk mengkonfigurasi Face Unlock (Pengaktifan Dengan Wajah) di layar, lalu sentuh **Lanjutkan**.
4. Pegang Tablet ASUS sejajar dengan mata, lalu sejajarkan wajah dengan bagian luar layar untuk memotretnya.

CATATAN: Garis titik hijau menunjukkan bahwa Tablet ASUS telah mendeteksi wajah Anda dan sedang mengambil gambar.



5. Setelah foto wajah Anda diambil, sentuh **Lanjutkan**.

6. Jika Pengaktifan Dengan Wajah tidak dapat mengenali wajah Anda, maka Anda akan diminta menggunakan pilihan kedua untuk membuka kunci Tablet ASUS. Pilih **Pola** jika Anda ingin membuka kunci Tablet ASUS dengan pola, atau **PIN** untuk membuka kuncinya dengan memasukkan PIN, lalu ikuti petunjuk berikutnya di layar.

PENTING! Pastikan untuk mengingat PIN atau pola yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

7. Setelah Anda menyelesaikan konfigurasi Pengaktifan Dengan Wajah, sentuh **Oke**.

- **Pola:** Geser jari di titik dan buat pola.



PENTING! Anda dapat membuat pola dengan minimum empat titik. Pastikan untuk mengingat pola yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

- **PIN:** Masukkan minimum empat angka untuk membuat PIN.



PENTING! Pastikan untuk mengingat PIN yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

- **Sandi:** Masukkan minimum empat karakter untuk membuat sandi.



PENTING! Pastikan untuk mengingat sandi yang dibuat untuk membuka kunci perangkat.

Mengkonfigurasi fitur keamanan layar lainnya

Selain mode penguncian layar, Anda juga dapat melakukan hal berikut pada jendela Keamanan layar:

- **Quick access (Akses Cepat):** Geser tombol Quick Access (Akses Cepat) ke **AKTIF** untuk membuka aplikasi di layar penguncian.
- **What's Next widget (Widget Acara Berikutnya):** Geser tombol What's Next widget (Widget Acara Berikutnya) ke **AKTIF** untuk menampilkan widget tersebut di layar penguncian.
- **Info pemilik:** Sentuh ini untuk mengedit dan memasukkan informasi yang ingin ditampilkan meskipun layar terkunci.





Bab

Menyambungkan Zen

Wi-Fi

Teknologi Wi-Fi Tablet ASUS akan menghubungkan Anda ke dunia nirkabel. Perbarui account media sosial anda, telusuri Internet, atau bertukar data dan pesan secara nirkabel dengan Tablet ASUS.

Mengaktifkan Wi-Fi

Untuk mengaktifkan Wi-Fi:

1. Sentuh di layar Awal, lalu sentuh aplikasi **Setelan**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kanan untuk mengaktifkan Wi-Fi.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian **Pengaturan Cepat** untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi:

1. Di layar Setelan, sentuh **Wi-Fi** untuk menampilkan semua jaringan Wi-Fi yang terdeteksi.
2. Ketuk nama jaringan untuk membuat sambungan. Untuk jaringan aman, Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi atau kredensial keamanan lainnya.

CATATAN:

- Tablet ASUS Anda akan secara otomatis menyambung kembali ke jaringan yang sebelumnya tersambung.
- Matikan fitur Wi-Fi untuk membantu menghemat daya baterai.

Menonaktifkan Wi-Fi

Untuk menonaktifkan Wi-Fi:

1. Sentuh di layar Awal, lalu sentuh aplikasi **Setelan**.
2. Geser tombol Wi-Fi ke kiri untuk menonaktifkan Wi-Fi.

CATATAN: Anda juga dapat menonaktifkan Wi-Fi dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian **Pengaturan Cepat** untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Bluetooth®

Gunakan fitur Bluetooth Tablet ASUS untuk mengirim atau menerima file serta streaming file multimedia dengan perangkat pintar lainnya dari jarak dekat. Dengan Bluetooth, Anda dapat berbagi file media dengan perangkat pintar teman, mengirim data untuk dicetak dengan printer Bluetooth, atau memutar file musik dengan speaker Bluetooth.

Mengaktifkan Bluetooth®

Untuk mengaktifkan Bluetooth:

1. Sentuh di layar Awal, lalu sentuh aplikasi **Setelan**.
2. Geser tombol Bluetooth ke kanan untuk mengaktifkan Bluetooth.

CATATAN: Anda juga dapat mengaktifkan Bluetooth dari layar Pengaturan cepat. Lihat bagian **Pengaturan Cepat** untuk membaca cara membuka layar Pengaturan cepat.

Memasangkan Tablet ASUS ke perangkat Bluetooth®

Agar dapat sepenuhnya menggunakan fitur Bluetooth Tablet ASUS, Anda harus memasangkannya terlebih dulu dengan perangkat Bluetooth. Tablet ASUS akan secara otomatis menyimpan sambungan pasangan perangkat Bluetooth.

Untuk memasangkan Tablet ASUS ke perangkat Bluetooth:

1. Di layar Setelan, sentuh **Bluetooth** untuk menampilkan semua perangkat Pluetooth yang tersedia.

   PENTING!

   - Jika perangkat yang ingin dipasangkan tidak ada dalam daftar, pastikan untuk mengaktifkan fitur Bluetooth di perangkat tersebut dan perangkat dapat ditemukan.
   - Lihat panduan pengguna yang diberikan bersama perangkat untuk mempelajari cara mengaktifkan Bluetooth dan mengaturnya agar dapat ditemukan.

2. Sentuh **TELUSURI PERANGKAT** untuk memindai perangkat Bluetooth lainnya.

3. Dalam daftar perangkat yang tersedia, sentuh perangkat Bluetooth yang akan dipasangkan. Ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan pembuatan pasangan.

   CATATAN: Matikan fitur Bluetooth untuk membantu menghemat daya baterai.

Membatalkan pasangan Tablet ASUS dengani perangkat Bluetooth®

Untuk membatalkan pasangan Tablet ASUS ke perangkat Bluetooth:

1. Di layar Setelan, sentuh Bluetooth untuk menampilkan semua perangkat yang tersedia dan dipasangkan.

2. Di daftar perangkat yang dipasangkan, sentuh perangkat Bluetooth yang ingin dibatalkan pasangannya, lalu sentuh **Menghapus penyandingan**.

PlayTo

Aplikasi PlayTo memungkinkan Anda melakukan screencast Tablet ASUS untuk tampilan yang mendukung streaming. Tindakan ini memungkinkan layar eksternal menjadi monitor ganda atau layar kedua untuk Tablet ASUS Anda.

Mengaktifkan PlayTo

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mulai menggunakan Playto dari Tablet ASUS:

Dari Pengaturan cepat

1. Konfigurasi tampilan yang mendukung streaming yang ingin Anda gunakan pada Tablet ASUS.
2. Aktifkan Pengaturan ringkas pada Tablet ASUS, lalu sentuh **PlayTo**.
3. Lihat SSID yang ditampilkan di layar yang mendukung Tablet ASUS, lalu pilih SSID yang sama pada Tablet ASUS untuk mulai membuat pasangan.

Setelah tersambung, tampilan yang mendukung streaming akan menunjukkan konten sama yang ditampilkan di Tablet ASUS.

Dari Pengaturan

1. Sentuh > **Setelan.**
2. Dalam Nirkabel & jaringan, sentuh **Selengkapnya...**, lalu sentuh **PlayTo**.
3. Lihat SSID yang ditampilkan di layar yang mendukung Tablet ASUS, lalu pilih SSID yang sama pada Tablet ASUS untuk mulai membuat pasangan.

Setelah tersambung, tampilan yang mendukung streaming akan menunjukkan konten sama yang ditampilkan di Tablet ASUS.

Cloud

Cadangkan data, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, serta bagi file secara aman dan pribadi melalui account Cloud seperti ASUS WebStorage, Drive, OneDrive, dan Dropbox.

ASUS WebStorage

Daftar atau sign in ke ASUS WebStorage dan dapatkan account cloud penyimpanan dengan kapasitas gratis hingga 5 GB. Secara otomatis upload foto yang baru diambil unutuk dibagi dengan cepat, sinkronisasikan file di antara perangkat yang berbeda, atau bagi file melalui account ASUS WebStorage.

CATATAN: Untuk menikmati fungsi upload otomatis, aktifkan **Instant Upload (Upload Cepat)** dari **Setelan** > **Instant Upload (Upload Cepat)** di ASUS WebStorage.


11:49
asus webstorage
WebStorage Stream
Instant capture and upload, view sweet moments everywhere!
By uploading your photos to WebStorage automatically and synchronizing all your devices instantly, you save time and effort. See your shots everywhere, all the movements are connected.
Register
Login



Bab

Aplikasi

Beralih aplikasi

Bila Anda membuka beberapa aplikasi di Tablet ASUS, Anda dapat beralih dengan mudah di antara aplikasi yang baru dibuka.

Sentuh untuk melihat aplikasi yang baru dibuka.

- Sentuh aplikasi untuk melihatnya.
- Untuk menghapus aplikasi, geser aplikasi ke kiri atau kanan.

Mengunci aplikasi

Amankan aplikasi dari penggunaan yang tidak sah dengan sandi 4-12 digit.

Untuk mengunci aplikasi:

1. Dari **Semua Aplikasi**, sentuh > **Kunci**.
2. Masukkan sandi berisi 4-12 digit, lalu sentuh **Oke**.

Untuk mengubah sandi aplikasi terkunci:

1. Dari **Semua Aplikasi**, sentuh > **Lock app settings (Pengaturan kunci aplikasi)**. Masukkan sandi saat diminta.
2. Sentuh **Change password (Ubah sandi)**, lalu masukkan sandi lama dan baru.

Men-download aplikasi

Download berbagai aplikasi dan permainan dari Play Store langsung ke Tablet ASUS. Beberapa aplikasi dan permainan tersedia gratis, namun Anda mungkin harus membeli aplikasi dan permainan lainnya menggunakan kartu kredit atau bentuk pembayaran lainnya.

Untuk men-download aplikasi:

1. Sentuh **Play Store** dari layar Awal.
2. Ikuti petunjuk di layar untuk masuk ke account Gmail Anda yang ada. Jika Anda tidak memiliki account Gmail, buat account.
3. Setelah berhasil sign in, Anda dapat mulai men-download aplikasi dari Play Store.



Bab

Fitur Zen lainnya

Penghemat daya

Maksimalkan atau hemat daya Tablet ASUS bahkan saat siaga atau sewaktu tersambung ke jaringan. Sesuaikan pengaturan daya dengan pintar untuk aktivitas yang sering Anda lakukan seperti membaca email atau menonton video.

Mengkonfigurasi Penghemat Daya

Maksimalkan, optimalkan, atau sesuaikan daya Tablet ASUS dengan beberapa pilihan hemat daya pintar.

Untuk mengkonfigurasi Penghemat Daya:

1. Dari **Semua Aplikasi**, sentuh **Power Saver (Penghemat Daya)**.

2. Geser Smart saving (Hemat daya pintar) ke **On (Aktif)**.



3. Pilih salah satu mode berikut:

   - **Ultra-saving mode (Mode sangat hemat):** Memutuskan sambungan jaringan saat Tablet ASUS berada dalam kondisi siaga untuk benar-benar memaksimalkan masa pakai baterai.
   - **Optimized mode (Mode optimal):** Memperpanjang masa pakai baterai saat Tablet ASUS tetap tersambung ke jaringan.
   - **Customized mode (Mode kustom):** Memungkinkan Anda mengkonfigurasi pengaturan daya untuk aktivitas yang sering Anda lakukan.

Menyesuaikan Penghemat Daya

Atur tingkat kecerahan untuk aktivitas yang sering Anda lakukan seperti membaca email atau buku, menonton video, menelusuri situs web, dan mendengarkan musik. Anda juga dapat mengaktifkan fungsi hemat daya untuk beberapa aplikasi atau mengaktifkan pemutusan otomatis jaringan saat Tablet ASUS dalam mode tidur.

Untuk menyesuaikan Penghemat Daya:

1. Dari **Power Saver (Penghemat Daya)**, centang **Customized mode (Mode kustom)**, lalu sentuh .

2. Centang aktivitas, lalu sentuh untuk mengatur tingkat kecerahan dalam persentase.

3. Jika Anda ingin mengaktifkan pemutusan otomatis jaringan, centang **IM and other apps using push notification (IM dan aplikasi lainnya yang menggunakan pemberitahuan push)**. Tablet ASUS akan secara otomatis memutuskan sambungan jaringan saat ponsel siaga, dan akan mengembalikan sambungan jaringan saat Tablet ASUS diaktifkan.

ASUS Splendid

ASUS Splendid dapat digunakan untuk menyesuaikan pengaturan dengan mudah.

Untuk menggunakan ASUS Splendid:

1. Sentuh > **Splendid**.
2. Atur suhu warna dan kontras layar melalui tab **Temperatur** dan **Penyempurnaan**.
3. Sentuh **Selesai** untuk menerapkan perubahan.

Lampiran

Pemberitahuan

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini sesuai dengan Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mematuhi dua ketentuan berikut:

- Perangkat ini tidak boleh mengakibatkan interferensi berbahaya.
- Perangkat ini harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Bab 15 Peraturan FCC (Federal Communications Commission). Standar tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan wajar terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan jika tidak dipasang serta digunakan sesuai petunjuk, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio atau televisi, yang dapat diketahui dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, maka pengguna disarankan untuk mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

Perubahan atau modifikasi tanpa izin tertulis dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian persyaratan produk dapat membatalkan hak pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Antena yang digunakan untuk unit pemancar ini tidak boleh berada di dekat atau dioperasikan bersama antena atau unit pemancar lainnya.

Informasi Pemaparan RF (SAR)

Perangkat ini telah memenuhi persyaratan pemerintah tentang pemaparan terhadap gelombang radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melebihi batasan emisi pemaparan terhadap energi RF (frekuensi radio) yang ditetapkan oleh FCC (Federal Communications Commission) Pemerintah AS.

Standar pemaparan menggunakan unit pengukuran yang disebut sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Batas SAR yang ditetapkan oleh FCC adalah 1,6 W/kg. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar yang disetujui FCC dengan EUT memancarkan gelombang pada tingkat daya tertentu di berbagai saluran.

Nilai SAR tertinggi untuk perangkat sebagaimana dilaporkan ke FCC adalah 1,18 W/kg saat diletakkan di dekat tubuh.

FCC telah memberikan Otorisasi Peralatan untuk perangkat ini dengan semua tingkat SAR yang dilaporkan dan dinilai serta sesuai dengan panduan pemaparan RF FCC. Informasi SAR pada perangkat ini telah dilaporkan ke FCC dan terdapat dalam bagian Display Grant di www.fcc.gov/oet/ea/fccid setelah mencari ID FCC: MSQK010.

Pernyataan Kesesuaian EC

Produk ini telah sesuai dengan peraturan R&TTE Directive 1999/5/EC. Pernyataan kesesuaian dapat di-download dari http://support.asus.com.

Pencegahan Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengara, jangan mendengarkan pada tingkat volume suara tinggi dalam jangka waktu lama.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Untuk Prancis, headphone/earphone untuk perangkat ini telah sesuai dengan persyaratan tingkat tekanan suara yang disebutkan dalam EN50332-1:2000 dan/atau EN50332-2:2003 yang berlaku dan diharuskan oleh French Article L.5232-1.

Peringatan Tanda CE

CE

Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN/ Bluetooth nirkabel

Peralatan ini sesuai dengan persyaratan Ketentuan 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa dari 9 Maret 1999 yang mengatur Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengakuan kesesuaian.

Nilai SAR CE tertinggi untuk perangkat adalah 0,324 W/Kg.

Peralatan ini dapat dioperasikan di:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Kontrol DFS yang terkait dengan deteksi radar tidak boleh diakses oleh pengguna.

Perangkat ini yang terbatas pada deteksi radar sebaiknya jangan diakses pengguna.

Perangkat ini hanya untuk digunakan di ruang tertutup saat pengoperasian dalam rentang frekuensi 5150 MHz.

Pernyataan Peringatan IC

Perangkat dapat secara otomatis menghentikan pengiriman jika tidak ada informasi untuk mengirim, atau kegagalan pengoperasian. Perlu diketahui bahwa kondisi ini bukan ditujukan untuk melarang pengiriman informasi kontrol atau sinyal maupun penggunaan kode berulang yang diperlukan oleh teknologi.

Perangkat untuk pita 5150-5250 MHz hanya untuk penggunaan dalam ruangan agar dapat mengurangi potensi interferensi berbahaya ke sistem saluran bantuan satelit jauh, antena maksimum yang diizinkan (untuk perangkat pada pita 5250-5350 MHz dan 5470-5725 MHz) untuk mematuhi batas EIRP, antena maksimum yang diizinkan (untuk perangkat pada pita 5275-5850 MHz) untuk mematuhi batas EIRP yang ditentukan untuk pengoperasian point-to-point dan selain point-to-point yang sesuai, seperti yang dijelaskan dalam bagian A9.2(3). Selain itu, radar berdaya tinggi akan dialokasikan sebagai pengguna utama (yang diprioritaskan) dari pita 5250-5350 MHz dan radar ini dapat menyebabkan interferensi dan/atau kerusakan pada perangkat LE-LAN.

Informasi Pemaparan RF (SAR) - CE

Perangkat ini memenuhi persyaratan UE (1999/519/EC) tentang batasan pemaparan medan elektromagnetik terhadap masyarakat umum dengan cara yang melindungi kesehatan.

Batasan ini adalah bagian dari rekomendasi lengkap untuk melindungi masyarakat umum. Rekomendasi ini telah dikembangkan dan diperiksa oleh organisasi ilmuwan independen melalui evaluasi studi ilmiah reguler dan menyeluruh. Satuan ukur batasan yang direkomendasikan Dewan Eropa untuk perangkat bergerak adalah "SAR" (Specific Absorption Rate), dan batas SAR rata-rata adalah 2,0 W/Kg untuk lebih dari 10 gram jaringan tubuh. Hal ini memenuhi persyaratan ICNIRP (Komisi Internasional tentang Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi).

Untuk pengoperasian di dekat tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi pedoman pemaparan ICNRP dan Standar Eropa EN 62311 serta EN 50566. SAR diukur dengan perangkat yang secara langsung bersentuhan dengan tubuh saat bertransmisi pada level daya output bersertifikasi tertinggi di semua pita frekuensi dari perangkat bergerak.

Persyaratan Keamanan Daya

Produk dengan nilai arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari 3 Kg harus menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar dari atau sama dengan: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 atau H05VV-F, 2G, 0,75 mm^2.

Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS

Program daur ulang dan pengembalian ASUS berasal dari komitmen kami terhadap standar tertinggi untuk melindungi lingkungan kita. Kami memiliki keyakinan dalam menyediakan solusi bagi Anda agar dapat mendaur ulang produk, baterai, komponen lain, dan bahan kemasan. Untuk selengkapnya tentang daur ulang di berbagai kawasan, buka http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Pemberitahuan tentang lapisan

PENTING! Untuk mencegah aliran listrik dan menjaga keselamatan listrik, pelapis digunakan untuk menginsulasi perangkat kecuali pada bagian port I/O.

Pemberitahuan Green ASUS

ASUS berdedikasi menciptakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan untuk menjaga kesehatan konsumen sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna adalah wujud nyata pengurangan emisi karbon.

Untuk panduan pengguna rinci dan informasi terkait, lihat panduan pengguna yang disertakan dalam ASUS Tablet atau kunjungi ASUS Support Site di http://support.asus.com/.

Nama model: K010 (TF103C)

Produsen:	ASUSTeK Computer Inc.
Alamat:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Perwakilan resmi di Eropa:	ASUS Computer GmbH
Alamat:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

INFORMASI HAK CIPTA

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan isi panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya pada sistem pengambilan atau menerjemahkan nya ke dalam bahasa apa pun dalam bentuk dan tujuan apa pun, kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pencadangan, tanpa izin tertulis dari ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN YANG TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT MAUPUN DATA, DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN MAUPUN PRODUK INI.

Produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin atau bukan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemiliknya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPESIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

BATASAN KEWAJIBAN

Mungkin terjadi kondisi di mana karena kelalaian ASUS atau kewajiban lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Dalam setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankan kewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian Anda untuk kehilangan, kerusakan, atau klaim berdasarkan kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan pernyataan jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk pemasok dan penjual ASUS. Ini adalah tanggung jawab maksimum bersama untuk ASUS, pemasok, dan penjualnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PEMASOKNYA, MAUPUN PENJUAL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

LAYANAN DAN DUKUNGAN

Kunjungi situs web kami yang mendukung berbagai bahasa di: http://support.asus.com

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K010**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN50566:2013	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 16/04/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____